

GALAX DEZINFEKTOL

1. OPIS/PRIMENA

GALAX DEZINFEKTOL je gotov radni rastvor koji sadrži 0,02% troklozen natrijum-dihidrata. Koristi se u domaćinstvu, javnim i industrijskim objektima uključujući i bolnice: za dezinfekciju površina, predmeta, pribora i opreme koji nisu i koji jesu u direktnom kontaktu sa hranom za ljude ili životinje, a sa kojih su prethodno uklonjene nečistoće. Upotrebljava se prebrisavanjem, potapanjem i raspršivanjem.

Prebrisavanje se vrši krpom ili tkaninom koja je dovoljno natopljena biocidnim proizvodom kako bi površine ostale vlažne za delovanje biocidnog proizvoda od 3 minuta. Nije potrebno ispirati.

Dezinfekcija posuđa i pribora za jelo i piće: posuđe koje je prethodno oprano i čisto potopiti u rastvor dezinficijensa i ostaviti da stoji 3 minuta. Posle toga nije potrebno isprati vodom.

Kod primene dezinficijensa raspršivanjem: biocidni proizvod raspršiti po površinama koje treba dezinfikovati. Površine treba da ostanu vlažne tokom 3 minuta. Nije potrebno ispirati.

Proizvod se ne razblažuje i spreman je za upotrebu.

Prednosti **GALAX DEZINFEKTOL-a**:

- Ima širok spektar antimikrobnog delovanja
- Jednostavno i bezbedno rukovanje
- Ekološki prihvatljiv
- Izuzetno delotvoran na gram pozitivne i gram negativne bakterije

2. KVALITET PROIZVODA

Specifikacije	Nivo kvaliteta	
PS	54167	Zadovoljava

3. PAKOVANJE I ISPORUKA

Isporuka proizvoda je u originalnoj ambalaži. Svaku isporuku prati uverenje o kvalitetu.

Plastične kantice/flaše: 1L, 2L, 5L

Limene bačve: ne

IBC kontejneri: 1000L

Rinfuz: ne

4. TIPIČNE KARAKTERISTIKE PROIZVODA

Karakteristike	Metoda ispitivanja	Tipična vrednost
Izgled	Vizuelno	Bistra, bezbojna tečnost
Miris	Organo-leptički	Blag miris hlora
Gustina (20 °C), kg/m ³	ASTM D 2198	900-1000
pH vrednost	ASTM D 93	5,0-7,0

5. SKLADIŠTENJE I RUKOVANJE

Skladištenje	<p>Proizvod treba skladištiti u suvom, hladnom, prostoru sa dobrom ventilacijom, zaštićenom od direktnog uticaja atmosferilija. Izbegavati izvore toplote i jake oksidujuće agense.</p> <p>Vremenski uslovi mogu prouzrokovati oštećenje etiketa na ambalaži. Velike promene spoljne temperature mogu dovesti do isticanja materijala. Kako sesadržaj bačvi širi i skuplja, dešava se da voda bude usisana pored čepova, iako su plastične bačve hermetički zatvorene.</p> <p>Ako se ambalaža skladišti na otvorenom, propisujemo sledeće mere:</p> <ul style="list-style-type: none">• Plastične bačve položiti na stranu, tako da čepovi budu u položaju kao kazaljke na satu na 9 i 3 časova. Time se svodi na minimum mogućnost prodiranja vlage i isušivanja zaptivaka.• Ukoliko se plastične bačve postavljaju uspravno, potrebno ih je malo nagnuti da bi se sprečilo sakupljanje vode na gornjoj površini.• Čepovi moraju biti čvrsto zategnuti. Pre skidanja čepova, osušiti gornju površinu bačvi i očistiti je od svih zagađivača koji bi mogli dospeti u dezinfekciono sredstvo.• Velike rezervoare najpogodnije je koristiti kada su postavljeni u zatvorenom prostoru sa od vazdušenjem prema atmosferi.
Temp. skladištenja:	Ambijentalna. Period izlaganja temperaturama višim od 30 stepeni Celzijusa svesti na najmanju moguću meru.
Preporučeni materijali:	Polietilen
Materijali koji se ne preporučuju:	Ne koristiti PVC, pocinkovanu ili čeličnu ambalažu.
Ostale informacije:	Polietilensku, plastičnu ambalažu ne treba izlagati visokim temperaturama zbog moguće deformacije.

GALAX®